

PROCEDIMIENTO DE ACTIVACIÓN / DESACTIVACIÓN DE LA ALARMA DEL COLEGIO PARA EL CONSEJO RECTOR

Cada miembro del Consejo Rector tiene un código de usuario y una clave de acceso que sólo el propio miembro conoce. La lista de usuarios es:

- 01 → Ingeniero, este usuario lo utiliza IDSegur para configurar la alarma
- 02 → Maestro para cambiar las claves del resto de usuarios, su clave es 1234
- 03 → Rebeca Pérez Durán**
- 04 → Estela Menéndez**
- 05 → Laura Laviana**
- 06 → Feli Morate**
- 07 → Cristina Abella**
- 08 → Vicente Alamá**
- 09 → Amelia Fernández**
- 10 → Juan de Lucas**
- 11 → Desirée**
- 12 → General, para uso del resto de familias socias, su clave es 9999
- 17 → Código de evacuación en caso de emergencia o atraco, clave 25801

La primera vez que accedemos al colegio, si está alarmado, podemos desalarmar con la clave general del resto de familias socias.

CÓMO ACTIVAR NUESTRAS CLAVES DE ACCESO LA PRIMERA VEZ

Como la clave de acceso es secreta, cada usuario deberá, la primera vez, dar de alta su clave en la consola. Para ello:

1234 + 8 + (código de usuario) + (clave de 4 dígitos secreta) + (clave de 4 dígitos secreta otra vez)

Ejemplo: Yo tengo el código de usuario 09 y quiero asignar mi clave por primera vez, que será 1212, así que teclearía en consola: 1234 8 09 1212 1212

Si lo hemos hecho bien, la alarma emitirá 2 pitidos

CÓMO CAMBIAR LA CLAVE DE UN USUARIO

Si queremos cambiar nuestra clave de acceso el procedimiento es igual que en el apartado anterior, pero metiendo la nueva clave sólo una vez:

1234 + 8 + (código de usuario) + (clave de 4 dígitos secreta)

Ejemplo: si quiero cambiar mi clave, tecleo: 1234 8 09 1313

DATOS FACILITADOS A LA CRA

En caso de alarma, la CRA se pondrá en contacto con nosotros en los siguientes teléfonos y por este orden:

General: 656668245

Rebeca Pérez: 687526936

Estela Menéndez: 607524195

Cristina Abella: 687485018

Para hablar con la CRA, por seguridad, tenemos dos palabras secretas que solo conocemos nosotros y la CRA. La nuestra es ASTURCÓN, la CRA puede preguntárnosla para verificar que está hablando con las personas autorizadas del colegio. Nosotros también podemos pedirles a ellos que se identifiquen, preguntándoles la contracalave, la CRA tendrá que responder: NEGRO. Estas dos palabras no hay que comunicárselas a nadie.

También se utilizan si en algún momento olvidamos nuestra clave o tenemos algún problema y llamamos a la CRA.

DATOS DE CONTACTO

Empresa instaladora de la alarma:

IDSegur, Investigación de Desarrollo en Seguridad, S.L.

C/ Migule de Unamuno 13-15 bajo, 33010-Oviedo, Asturias

Teléfono: 985216685, Fax: 985220820

Persona de contacto: Ignacio Suárez 678749315, i.suarez@idsegur.com

CRA, (aun no tengo los datos...)

PARA ENTRAR / SALIR DEL COLEGIO

Desalarmar: CLAVE + 1

Alamar: CLAVE + 2